

Ervedes Rapid Tücher

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion
Tränkflüssigkeit DVG- und VAH-gelistet



EIGENSCHAFTEN

Die **ERVEDES RAPID Tücher** sind alkoholische Desinfektionstücher mit einer Wirksamkeit ab 60 Sekunden. Die Tücher sind aldehyd-, parfüm- und rückstandsfrei.

Produktvorteile

- wirksam ab 60 Sekunden
- Tränkflüssigkeit DVG-/VAH-gelistet
- rückstandsfrei

Anwendungsgebiete

ERVEDES RAPID Tücher sind anwendungsfertig und werden für die Desinfektion von kleinen Flächen, Türklinken, Griffen, Einstecknadeln von Fleischthermometern uvm. eingesetzt. Die Schnelldesinfektionstücher sind aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Anwendung in der Großküche und der lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet. Die **ERVEDES RAPID Tücher** sind für die Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen aller Art geeignet.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung:

Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.



Geeignet für Küche & Lebensmittelindustrie

ANWENDUNG / DOSIERUNG

Anwendung:

Flächen mit **ERVEDES RAPID TÜCHER** vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeit für Tränkflüssigkeit ERVEDES TÜCHER

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:
Bakterizid, levurozid: 5 Min.

Begrenzt viruzid (gem. EN 14476): 1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS (EN 14476): 5 Min.

Ergänzende Prüfergebnisse:
Noro-Viren (MNV) gem. EN 14476: 5 Min.
Adenoviren gem. EN 14476: 5 Min.

Hinweis

Öffnen Sie die Nachfüllpackung an der oberen Seite und formen Sie aus der geöffneten Packung eine Rolle. Geben Sie die geöffnete Nachfüllpackung in den Eimer. Ziehen Sie das erste Tuch aus der Rollenmitte durch die Öffnung im Deckel und setzen den Deckel wieder auf. Bitte befüllen Sie nur mit **ERVEDES RAPID Tücher** Nachfüllpackungen!
MHD beachten. Schützen Sie sich und Ihre Haut – tragen Sie bitte immer geeignete Arbeitshandschuhe.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Achtung
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.

TECHNISCHE ANGABEN

Verschlossen, vor Sonnenlicht geschützt, trocken sowie kühl aber frostfrei lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln und nur im Originalbehälter lagern. Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Gebinde-Etikett.

Zusammensetzung der Tränkflüssigkeit

100 g Tränkflüssigkeit enthalten: 45,0 g Ethanol

Anwendungshinweis

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polyethylenterephthalat (PET). Die Kompatibilität mit Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Kunststoffen kann je nach Materialtyp variieren. Bitte beachten Sie die spezifischen Angaben des Herstellers. Die Materialverträglichkeit vorab an einer kleinen Stelle testen.

Verfügbare Gebindegrößen

6 Dosen je 120 Blatt (20 x 14 cm)
Refill 12 x 120 Blatt

Produktstatus

Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und -medizin):
BAuA-Reg.-Nr.: N-51836
BAuA-Reg.-Nr.: N-51837

Umweltaspekt, Entsorgung

Die vollständig entleerte und durchgespülte Verpackung kann über das Duale System kostenlos entsorgt werden.

Die Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungs- und Vorsichtsmaßnahmen. Gegebenheiten können sich je nach Anwendungsart ändern, daher übernehmen wir keine Haftung für Ergebnisse der Anwendungsempfehlung.